

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

Эргономика мобильных приложений

Преподаватель: Меженная Марина Михайловна

к.т.н., доцент, доцент кафедры инженерной психологии и эргономики а 609-2

mezhennaya@bsuir.by







Лекция 5: Всплывающие сообщения. Логирование. Явный и неявный вызов нового Activity.

- 1. Всплывающие сообщения (класс Toast).
- 2. Логирование (Log).
- 3. Явный вызов нового Activity. Intent.
- 4. Неявный вызов нового Activity. Intent Filter.

Всплывающие сообщения

Синтаксис: Toast.makeText(context, text, duration).show();


Статический метод makeText создает View-элемент Toast. Параметры метода:

- **context** объект, который предоставляет доступ к базовым функциям приложения, т.к. Activity является подклассом Context, то в качестве объекта от Context используем текущую Activity, т.е. this.
- text текст, который надо показать.
- duration продолжительность показа (Toast.LENGTH_LONG длинная (3,5 сек), Toast.LENGTH_SHORT короткая (2 сек)).

Чтобы Toast отобразился на экране, вызывается метод show().

Всплывающие сообщения

Toast.makeText (this,
"Show Text Views!",
Toast.LENGTH_SHORT).show();





Всплывающие сообщения

Toast toast = Toast.makeText(this, "Show Text Views!", Toast.LENGTH_SHORT);

toast.setGravity(Gravity.CENTER, 0, 0);

toast.show();






```
Класс Log и его методы:
Log.v(),
Log.d(),
Log.i(),
Log.w(),
Log.e().
```

Синтаксис методов: Log.d(tag, text).

```
private static final String TAG = "myLogs";
public void onClick(View v) {
    switch (v.getId()) {
      case R.id.btnShow:
         Log.d(TAG, "Нажата кнопка Show");
         break;
      case R.id.btnHide:
         Log.d(TAG, "Нажата кнопка Hide");
         break;
```



Быстрый способ убрать логи после отладки

```
public class L {
private static final boolean TRIGGER = true;
private static final String TAG = "myLogs";
    public static void d(String message) {
       if (TRIGGER) {
         Log.d(TAG, message);
```

Быстрый способ убрать логи после отладки

```
//private static final String TAG = "myLogs";
public void onClick(View v) {
    switch (v.getId()) {
      case R.id.btnShow:
         L.d("Нажата кнопка Show");
         break;
      case R.id.btnHide:
         L.d("Нажата кнопка Hide");
         break;
```

- 1.Создаем новый xml файл разметки (например, activity_second.xml).
- 2.Создаем новый java-класс под второе Activity (например, SecondActivity).
- 3.Прописываем логику SecondActivity.java (наследуемся от суперкласса, подключаем разметку).


```
public class SecondActivity extends ActionBarActivity{
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_second);
    }
}
```

4. Регистрируем новое Activity в Манифесте:

```
<activity
  android:name=".MainActivity"
  android:label="@string/app_name">
   <intent-filter>
     <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
     <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
   </intent-filter>
</activity>
<activity
  android:name=".SecondActivity"
  android:label="@string/app_name">
</activity>
```


Программный способ:

 $Alt + Insert \rightarrow$



5. Реализуем вызов нового Activity из основного:

Intent intent = new Intent(this, SecondActivity.class);
startActivity(intent);



Намерение (Intent) - это механизм для описания одной операции - выбрать фотографию, отправить письмо, сделать звонок, запустить браузер и перейти по указанному адресу.

В Android-приложениях многие операции работают через намерения.

Наиболее распространенный сценарий использования намерения - запуск другой активности в своём приложении.


С помощью класса Intent мы **явно** указываем какое Activity хотели бы увидеть (это обычно используется внутри одного приложения):


Intent (Context packageContext, Class cls)

Context — это объект, который предоставляет доступ к базовым функциям приложения таким как: доступ к ресурсам, к файловой системе, вызов Activiy и т.д.

Class – имя класса, указанное в манифест-файле.

Создаем Intent, в качестве параметра передаем ему класс Class_B. Далее вызываем метод startActivity с созданным Intent в качестве параметра. Метод проверяет AndroidManifest на наличие Activity связанной с классом Class_B и если находит, то отображает. Все это в пределах одного приложения.





```
<activity
   android:name=".SecondActivity"
   android:label="@string/app_name">
   <intent-filter>
     <action android:name="android.intent.action.SecondActivity" />
     <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
   </intent-filter>
</activity>
intent = new Intent("android.intent.action.SecondActivity");
startActivity(intent);
```